

Placa eutéctica GN 1/3 AF6 & AP



www.ortech.com.mx



Placa eutéctica GN 1/3 AF6 & AP



GN 1/3

- Marca: COOL SARL
- País de origen: FRANCIA
- Código aduanero: 39231090
- Compatible con el contacto con alimentos
- Tecnología: moldeo por soplado
- Garantía: 24 meses
- Líquidos internos no tóxicos
- Equipado con mango de agarre cómodo para un fácil manejo.
- Garantizado para uso de: **-30°C a +50°C.**
- Totalmente reciclable al final de su vida operativa



MATERIALES DE FABRICACIÓN

Polietileno

Tapa exterior

Mezcla eutéctica

Tapa exterior

| MODELO | CÓDIGO | EAN CÓDIGO | Dim. externa. (mm) | Temperatura eutéctica | Energía térmica Wh | Capacidad (litros) | Peso Kg. |
|----------------------------------|--------|---------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Placa eutéctica fresca | AGA003 | 8022949054083 | 176x325x30 | +3°C | 90 | 1,1 | 1,3 |
| Placa eutéctica congelada | AGB003 | 8022949054922 | 176x325x30 | -21°C | 95 | 1,1 | 1,6 |



MODO DE EMPLEO PLACAS LUTECTIC GN_{1/3} FRESCAS, CONGELADAS

- Maneje la placa por un corto tiempo. No mantenga la placa congelada en contacto con el cuerpo o tejidos blandos, ya que existe riesgo de quemaduras por frío. Mantenga la placa alejada del cuerpo y fuera del alcance de los niños.
- Sujeta la placa en posición vertical con un tapón en la zona superior, o en horizontal con el tapón hacia arriba. No coloque ni utilice la placa con la tapa hacia abajo.
- No dañe la placa y no quite ni manipule la tapa.
- No utilice el producto si está dañado. En caso de fuga de líquido, aislar la placa para su posterior eliminación.
- A bajas temperaturas y con el líquido solidificado, la placa se vuelve muy sensible a los golpes. Manipule el plato con mucho cuidado.
- En caso de contacto del líquido con alimentos, desechar el producto.
- En caso de ingestión de líquido, comuníquese de inmediato con la sala de emergencias más cercana. En caso de contacto del líquido con la piel, enjuague bien con agua.

Cómo congelar placas GN_{1/3}:

- Colocar la placa en el congelador en horizontal con la tapa hacia arriba o en vertical con la tapa en la zona superior.
- No coloque las placas una encima de la otra, pero deje un espacio de al menos 4 cm entre una placa y la otra para permitir el paso del aire.
- La placa está debidamente acondicionada cuando el líquido de su interior está totalmente congelado. Agite la placa para verificar. No utilice la placa antes de que esté completamente acondicionada.
- Acondicionamiento de la placa de acuerdo con las instrucciones a continuación:
 - Se recomienda acondicionar la placa fresca a +3 °C durante 24 horas a una temperatura de al menos -10 °C;
 - Recomendamos el acondicionamiento de la placa congelada -21°C durante 24 horas a una temperatura de al menos -30°C.



**Presidencia Municipal Sur 5501
Col. Nueva Estanzuela Monterrey N.L. C.P.
64988
Tel: (52) 813-494-26-55
info@ortech.com.mx
WhatsApp: +528121958100**